

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ KAADAS S500-C

*Lưu ý khi sử dụng sản phẩm*

- + Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, nắng
- + Không dùng vật sắc nhọn chọc vào sản phẩm
- + Không dùng các chất tẩy rửa để lau sản phẩm (Dùng khăn khô lau nhẹ khi sản phẩm bụi bẩn)
- + Không dùng búa hoặc các vật tương tự tác động mạnh vào sản phẩm
- + Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài, đảm bảo rằng cửa chắc chắn đã đóng trước khi ra ngoài
- + Khi cài đặt cửa phải ở trạng thái mở

## **A. Cài đặt (mã số chủ ban đầu: 123456789)**

**- Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ :** Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ ban đầu - 123456789] – [#] – [Nhập mã số chủ mới] - [#] - [Nhập lại mã số chủ mới] – [#].

*Lưu ý : Độ dài của mã số phải từ 6-12 kí tự (không được liền nhau hoặc trùng nhau)*

### **I. Cài đặt tính năng ( Dùng mã số chủ mới để cài đặt )**

**Chú ý: Cài đặt sẽ thành công khi kết thúc thao tác có thông báo “Add succeed”**

#### **1. Cài đặt mã số mở cửa:**

Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [1] – [Chọn số ID] – [#] – [mã số mới] – [#] – [Nhập lại mã số mới] – [#] – [\*] – [\*].

*Lưu ý:*

- Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 00 đến 04.

- Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 chữ số.

#### **2. Cài đặt mã số khách dùng 1 lần:**

Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [1] – [Chọn số ID] – [#] – [mã số mới] – [#] – [Nhập lại mã số mới] – [#] – [\*] – [\*].

*Lưu ý:*

- Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 05 đến 08.

- Mã số này sau khi dùng sẽ tự động biến mất.

### 3. Cài đặt vân tay:

Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [2] – [Chọn số ID] – [#] – [Đặt vân tay] 8 lần – [\*] – [\*].

*Lưu ý:* - Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 00 đến 99

### 4. Cài đặt thẻ từ:

Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [3] – [Chọn số ID] – [#] – [Đặt thẻ] – [\*] – [\*].

*Lưu ý:* - Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 00 đến 99

### 5. Thay đổi mã số chủ:

Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [9] – [mã số chủ mới] – [#] – [Nhập lại mã số chủ mới] – [#] – [\*\*].

*Lưu ý:*

- Ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại, ... để tránh trường hợp quên sẽ phải reset lại khóa

- Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 chữ số.

## 6. Bật, tắt âm thanh khóa

### 6.1 Bật âm thanh khóa :

Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [Ấn 2] – [3] – [1] – [\*] – [\*].

### 6.2 Tắt âm thanh khóa :

Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [Ấn 2] – [3] – [2] – [\*] – [\*].

### 6.3. Đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Anh

Ấn [ \*\* ] – [mã số chủ] - [ # ] - [ 2 ] – [4] - [2] - [2] - [\*\*]

## II. Xóa tính năng

### 1. Xóa mã số mở cửa:

- Xóa theo ID: Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [4] – [1] – [Chọn số ID cần xóa] – [#] – [\*] – [\*].

- Xóa tất cả: Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [4] – [2] – [\*] – [\*].

### 2. Xóa vân tay:

- Xóa theo ID: Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [5] – [1] – [Chọn số ID cần xóa] – [#] – [\*] – [\*].

- Xóa tất cả: Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [5] – [2] – [\*] – [\*].

### 3. Xóa thẻ từ:

- Xóa theo ID: Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [6] – [1] – [Chọn số ID cần xóa] – [#] – [\*] – [\*].

- Xóa tất cả: Ấn [\*] – [\*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [6] – [2] – [\*] – [\*].

## B. Sử dụng

**I. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số:** chạm tay vào màn hình để kích hoạt, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.

**II. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay:** Đặt vân tay lên điểm quét, có thông báo mở khóa thành công

**III. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ:** Đặt thẻ từ lên điểm đọc.

**IV. Mở cửa từ bên trong:** Mở chốt khóa bằng cách gạt tay cầm.

**V. Khóa trái bên trong:** Gạt phím sang màu đỏ

**VI. Cách reset lại khóa : (trong trường hợp quên mã số chủ)**

Mở nắp sau hộp pin, nhấn giữ nút RES (bằng tăm hoặc que nhỏ) đến khi nào có tiếng nói là thành công. Sau đây nếu bị đổi sang ngôn ngữ tiếng trung thì cài lại ngôn ngữ tiếng Anh hướng dẫn như ở mục 6.3.I.A. Sau đây, cài đặt các bước lại từ đầu